



Tasche für das Lenker-Adapter-System


EN Bag for the Handlebar Adapter system

FR Sacoche pour le système Support Guidon

Lori Bag



2 kg max.



Including Namecard + Stickers



Quick Release System


Fits Handlebar Adapter




PAP
raccolta carta

Rixen & Kaul GmbH · Limminghofer Str. 9
D-42699 Solingen Kf388 7 / 24

L





Mit der Lori Bag lassen sich kleine und große Schätze sicher transportieren. **[1]** Das Hauptfach kann weit geöffnet werden und ist so kinderleicht zu befüllen. **[2]** Kleinigkeiten lassen sich im Zusatzfach innen oder in der Vordertasche mit Reißverschluss verstauen. **[3]** Die Tasche lässt sich einfach am Lenker Adapter anklicken. **[4]** Durch Drücken der roten Taste wird sie wieder gelöst. Die Karte im Klarsichtfach kann mit Name und Adresse beschriftet werden.

EN With Lori Bag, small treasures can be transported safely. **[1]** The main compartment can be opened wide and is therefore very easy to access. **[2]** Small items can be stowed in the additional compartment inside or in the front pocket with zipper. **[3]** The bag can be easily clicked onto the Handlebar Adapter. **[4]** It can be released again by pressing the red button. The card in the transparent compartment can be labeled with name and address.

FR Avec le Lori Bag, les petits trésors peuvent être transportés en toute sécurité. **[1]** Le compartiment principal s'ouvre en grand et se remplit donc très facilement. **[2]** Les petits objets peuvent être rangés dans le compartiment supplémentaire intérieur ou dans la poche frontale à fermeture éclair. **[3]** Le sac se fixe facilement sur le Support Guidon. **[4]** Il peut être libéré en appuyant sur le bouton rouge. Une étiquette avec le nom et l'adresse peut être glissée dans la pochette transparente.

Der Lenker Adapter gehört nicht zum Lieferumfang!

Wählen Sie die Adaptervariante, die am besten zum Fahrrad, Dreirad oder Roller passt.



Wichtig: Vor jeder Fahrt den festen Sitz des Zubehörs prüfen. Bei der Tasche handelt es sich um kein Spielzeug.
Maximale Belastbarkeit bis 2 kg.

EN This product is sold without Handlebar Adapter! Choose the adapter version that best fits your bicycle, tricycle or scooter.

Important: Make sure that the accessory is securely mounted before each ride. The bag is not a toy.
Maximum load 2 kg.

FR Le Support Guidon n'est pas inclus! Choisissez le type de fixation en fonction de votre vélo, tricycle ou trottinette.

Important: Vérifiez que les éléments sont correctement fixés avant chaque départ. Le sac n'est pas un jouet.
Poids maximum 2 kg.

20 x 9 x 23 cm, 4 l, 400 g, 2 kg max.