



1




2




1,5 Nm

3




30°

4



5



6

Distanz Set E 90°

Zur Kombination des Lenker Adapter E mit dem Cobi System oder um eine niedrigere Montageposition unterhalb des Lenkers zu erreichen. Licht und Lautsprecher des Cobi Systems können am Lenker verbleiben, jedoch ist die Ausleuchtung mit angeklicktem Zubehör sehr eingeschränkt. Kombinierbar mit allen Schellengrößen.

[1] Das Distanz Set E versetzt den Lenker Adapter E um 45mm nach unten und 15mm nach vorne.

[2] Zunächst den Lenkeradapter E mit dem Distanzset 90° zusammenfügen und verschrauben.


[3] Die für den Lenkerdurchmesser passenden Schellen auf den Lenker rasten. Das Distanzstück mit vormontiertem Lenker Adapter E aufschieben und mit 4 Schrauben festschrauben (1,5 Nm).

[4] Der Adapter sollte nach oben ausgerichtet sein.

[5] Das lange Drahtseil, wie gewohnt um den Vorbau legen und gemäß Anleitung des Lenker Adapter E montieren (www.klickfix.com).

[6] Drehen Sie den Adapter auf dem Lenkerbügel nach unten bis das Seil gespannt ist. Der Adapter sollte noch leicht schräg nach oben ausgerichtet sein. **Belastbar bis 7kg.**

WICHTIG Vor jeder Fahrt korrekte Verriegelung und festen Sitz des Zubehörs prüfen. Zubehör vor Transport auf dem Auto-Fahrradträger unbedingt abnehmen!



7

[7] Das Distanz Set E 90° darf nicht mit dem Distanz Set E 25mm kombiniert verwendet werden.

Distance Set E 90°

Solution for combining the Handlebar Adapter E with the Cobi system or when a lower mounting position below the handlebar is desired. The light and speaker of the Cobi system can remain installed, but installing an accessory will affect illumination. Can be combined with all clamp sizes.

[1] The Distance Set E 90° moves the position of the Handlebar Adapter E 45mm downwards and 15mm forward.

[2] Attach the Handlebar Adapter E to the Distance Set E 90° using 4 screws.

[3] Clip two clamps fitting the diameter onto the handlebar. Place the Distance Set E 90° with assembled Handlebar Adapter E onto the clamps and fix using 4 screws (1,5 Nm).

[4] The adapter should be tilted upwards.

[5] Follow the instructions of the Handlebar Adapter E to mount the enclosed long cable (www.klickfix.com).

[6] Turn the adapter downwards until it is stopped by the cable. Please ensure that the adapter is still tilted slightly upwards in its final position. **Maximum load 7kg.**

IMPORTANT Make sure the accessory is firmly locked in the adapter before each ride. Remove the accessory before transporting the bike on a car rack.

[7] The Distance Set E 90° must not be used in combination with the Distance Set E 25mm.

RIXEN  KAUL

Rallonge E 90°

Solution pour combiner le support de guidon E-Bike avec le système Cobi ou lorsqu'une position de montage inférieure sous le guidon est souhaitée. Les lumières et le haut-parleur du système Cobi peuvent rester installés, mais l'installation d'un accessoire affectera l'utilisation de l'éclairage. Peut être combiné avec toutes les tailles de crochets.

[1] La Rallonge E 90° déplace la position de l'adaptateur de guidon E de 45 mm vers le bas et de 15mm vers l'avant.

[2] Fixez le Support Guidon E à l'ensemble de la Rallonge E 90° E à l'aide des quatre vis.

[3] Clipsez les 2 crochets avec le bon diamètre sur le guidon. Placez la Rallonge E 90° avec le Support Guidon E assemblé sur les crochets et fixez l'unité à l'aide de 4 vis (1,5 Nm).

[4] L'adaptateur doit être orienté vers le haut.

[5] Suivez les instructions du Support Guidon E pour monter le long câble fourni (www.klickfix.com).

[6] Tournez l'adaptateur vers le bas jusqu'à ce qu'il soit arrêté par le câble. Veillez à ce que l'adaptateur soit enfin fixé dans une position légèrement ascendante. **Poids maximum 7kg.**

IMPORTANT Vérifiez que les éléments sont correctement fixés avant chaque départ. Ne pas oublier de retirer les accessoires lorsque le vélo est transporté sur un porte-vélos.

[7] La Rallonge E 90° ne doit pas être utilisée en combinaison avec la Rallonge E 25mm.